



0.1 Golf

*Indexul temelor tratate
în manuale*



Cuvintele titlu

În acest manual găsiți un index alfabetic al tuturor cuvintelor-titlu cuprinse în toate manualele *numerotate* din mapa de bord. Numărul fiecărui manual îl găsiți pe prima copertă a fiecărui manual.

Acest manual vă va ajuta să găsiți rapid informații pe baza cuvintelor titlu.

Exemplu de cuvânt titlu

Utilizarea pe timp de iarnă 3.2: 24, 35, 66

Adică: informații despre utilizare pe timpul iernii găsiți în manualul 3.2 la paginile 24, 35 și 66. Astfel puteți găsi toate informațiile dorite. ▲

A

ABS 3.2

Lampa de control 3.1

Accesorii 3.2

aciu din baterie 3.2

Activarea (încălzirea în staționare) 3.1

Acționarea confort (geamurile electrice) 3.1

Acvaplanarea 3.2

Aditivii benzinei 3.2

Adâncimea profilului 3.2

Afișaje

Display-ul alb-negru 3.1

Afișarea poziției selectorului 3.1

Afișarea temperaturii exterioare display alb-negru 3.1

Airbag-ul frontal al pasagerului din dreapta 2.1

Airbag-ul pentru cap 2.1

Airbag-uri frontale

Descriere 2.1

Indicații de siguranță 2.1

Modul de funcționare 2.1

Airbag-uri laterale 2.1

Descriere 2.1

Indicații de siguranță 2.1

Modul de funcționare 2.1

Airbag-uri pentru cap

Descriere 2.1

Indicații de siguranță 2.1

Modul de funcționare 2.1

Airbag-urile frontale 2.1

Ajutorul la pornire 3.2

Alarma 3.1

Alimentarea 3.2

Conținutul rezervorului 3.1

Rezerva de combustibil 3.1

Vezi de asemenea Rezerva de carburant

Alternatorul

Lampa de avertizare 3.1

Antenă exterioară 3.2

Antigelul 3.2

Anvelopele pentru iarnă 3.2

Avertizare viteză 3.1

Apa pentru spălare 3.2

Apa pentru spălarea parbrizului

Avertizare 3.1

Lampa de control 3.1

Aparat de emisie 3.2

Aparatele de bord 3.1

Apelurile de urgență 3.1

Asistența la frânare 3.2

Asistența la parcare 3.1

ASR 3.2

Autovehicul

Ridicare 3.2

Avertizare 3.1

Avertizare luminoasă 3.1

B

Bancheta 3.1

Bancheta din spate 3.1

Plierea spătarelor scaunelor 3.1

Replierea spătarelor scaunelor 3.1

BAS 3.2

Bateria

Încărcarea 3.2

Înlocuirea 3.2

Utilizarea pe timp de iarnă 3.2

Bateria autovehiculului 3.2

Benzina 3.2

Deplasările în străinătate 3.2

Blocarea electronică a diferențialului

Lampa de control 3.1

Brelocul cheii 3.1

Brelocul din material plastic 3.1



Caietul 0.1 Indexul temelor tratate în manuale

Bricheta 3.1

C

Cablul auxiliar 3.2

Capacitatea 3.3

Capacul zonei centrale a roții 3.2

Capota motorului 3.2

Lampa de control 3.1

Carburant

Diesel 3.2

Carburantul

Benzina 3.2

Catalizatorul 3.2

Căsuța de mesagerie vocală 3.1

Ce factori influențează negativ siguranța
deplasării? 2.1

Ce se întâmplă cu pasagerii neasigurați cu
centura de siguranță? 2.1

Ce trebuie să avem în vedere înainte de por-
nirea deplasării? 2.1

Ceasul 3.1

Ceasul digital 3.1

Centura de siguranță

Fixată incorrect 2.1

Nefixată 2.1

Centurile de siguranță 2.1

Indicații de siguranță 2.1

Lampa de control 2.1

Cheia cu telecomandă

Tastele 3.1

Chei de contact 3.1

Cheile 3.1

Cifra cetanică 3.2

Cifra octanică 3.2

Clasa de greutate 2.1

Claxonul 3.1

Climatic 3.1

Climatronic

Indicații generale 3.1

Coborârea oglinzilor 3.1

Cockpit 3.1

Codul numeric 3.2

Comanda motorului

Lampa de control 3.1

Coming Home 3.1

Compartiment

Pe partea pasagerului dreapta 3.1

Plafon 3.1

Compartiment de depozitare

Pe partea conducerii 3.1

Compartiment pentru mapa de bord 3.1

Compartimente

alte compartimente 3.1

Scaunele din față 3.1

Compartimente de depozitare

Cotiera din față 3.1

Compartimentul motor

Intervențiile în compartimentul
motor 3.2

Compartimentul pentru mapa de bord 3.1

Componentele cromate 3.2

Componentele din material plastic 3.2

Comutatoare

Geamurile electrice 3.1

Comutator

Instalația de semnalizare avarie 3.1

Oglinzi laterale 3.1

Trapa/plafonul glisant 3.1

Conducătorul auto

Vezi Poziția în scaun

Conducere

Deplasările în străinătate 3.2

Confort 3.1

Consumator electric 3.1

Consumul de carburant 3.3

Consumul instantaneu de carburant 3.1

Consumul mediu de carburant 3.1

Contactul 3.1

Controlul distanței la parcare 3.1

Copia cheii 3.1

Cotierele scaunelor din față 3.1

Covorașe pentru picioare 2.1

Cricul 3.2

Cupla sferică 3.2

Curățarea bordului 3.2

Curățarea capitonajului interior 3.2

Curățarea centurii de siguranță 3.2

Curățarea compartimentului motor 3.2

Curățarea componentelor din material
plastic 3.2

Curățarea elementelor de decor din lemn 3.2

Curățarea huselor Alcantara 3.2

Curățarea huselor din piele 3.2



Curățarea jantelor din metal ușor 3.2
 Curățarea roțiilor din oțel 3.2
 Curățarea tapițeriei 3.2
 Cutia cu siguranțe 3.2
 Cutie de viteze mecanică 3.1
 Cârligele pentru haine 3.1
 Cât de periculos poate fi airbag-ul pasagerului din dreapta pentru scaunele pentru copii montate cu spatele la direcția de mers 2.1

D

Datele de identificare a autovehiculului 3.3
 Datele motorului 3.3
 De ce este necesară centura de siguranță? 2.1
 De ce este necesară reglarea corectă a tetierelor? 2.1
 De ce trebuie să adoptăm o poziție corectă în scaun? 2.1
 Defect motor
 Lampa de control 3.1
 Defectarea becurilor
 Lampa de control 3.1
 Defectarea unui bec cu incandescență 3.1
 Deplasarea
 Cu remorcă 3.2
 Deplasarea ecologică 3.2
 Deplasarea economică 3.2
 Deplasarea în siguranță 2.1
 Deplasarea sincron 3.1
 Deplasările în străinătate 3.2
 Farurile 3.2
 Deschiderea confort
 Geamurile 3.1
 Deschiderea de urgență
 Ușile 3.1
 Deschiderea hayonului 3.1
 Deschiderea individuală a ușilor 3.1
 Deschiderea la suprasolicitare
 Geamurile 3.1
 Deschiderea separată a ușilor 3.1
 Deschiderea și închiderea automată
 Geamuri electrice 3.1
 Descuierea de urgență a hayonului 3.1
 Descuierea hayonului 3.1

Desfășurarea benzii centurii
 Centura de siguranță 2.1
 Femeile însărcinate 2.1
 Desprinderea centurii 2.1
 Dezactivarea airbag-ului 2.1
 Dezactivarea airbag-ului frontal al pasagerului din dreapta 2.1
 Indicații de siguranță 2.1
 Diesel 3.2
 Diferențialul blocabil electronic 3.2
 Dimensiunile 3.3
 Dinamul (Alternatorul) 3.1
 Direcția 3.2
 Blocarea volanului 3.1
 Direcția electromecanică 3.2
 Display 3.1
 Display-ul 3.1
 Dispozitiv de tensionare
 Lampa de control 2.1
 Dispozitivul de încărcare 3.1
 Dispozitivul de limitare a forței
 Trapa/plafonul glisant 3.1
 Dispozitivul de remorcare 3.2
 Dispozitivul de tensionare a centurii 2.1
 Distanța de frânare 3.2
 Distanța parcursă 3.1
 Distanța rămasă 3.1
 Durata (încălzirea suplimentară) 3.1
 Durata de deplasare 3.1
 Durata de viață a anvelopelor 3.2

E

Echipamente de siguranță 2.1
 EDS 3.2
 Lampa de control 3.1
 Elementele de comandă
 Geamurile electrice 3.1
 Elevator 3.2
 ESP 3.2, 3.1
 Vezi de asemenea Programul electronic de stabilitate

F

Far
 Faruri de ceată 3.1



Caietul 0.1 Indexul temelor tratate în manuale

Faruri

Instalația de spălare 3.1

Farurile

Deplasările în străinătate 3.2

Farurile de ceață 3.1

Filtrul de impurități 3.1

Filtrul de polen 3.1

Filtrul de praf 3.1

Fixarea bagajelor 3.1

Frâna de serviciu

Lampa de control 3.1

Frâna de staționare 3.1

Lampa de avertizare 3.1

Lampa de control 3.1

Frânele 3.2

Fum 3.1

Funcția Coming-Home 3.1

Funcția compas 3.1

Funcția de încărcare 3.1

Funcția Leaving-Home 3.1

Funcționare automată

Climatronic 3.1

Funcționarea cu remorcă 3.3

Funcționarea manuală

Climatronic 3.1

G

G 12 3.2

Garnituri 3.2

Garnituri din cauciuc 3.2

Garniturile de frână 3.2

Geamurile 3.1

Greutatea 3.3

Grupa 2.1

Grupa de greutate 2.1

H

Hayonul 3.1

Lampa de control 3.1

I

Iluminarea aparatelor de bord 3.1

Iluminarea comutatoarelor 3.1

**Iluminarea instrumentelor și
comutatoarelor** 3.1

Iluminarea pentru orientare 3.1

Imobilizatorul

Avertizare 3.1

Imobilizatorul electronic 3.1

Lampa de control 3.1

Indicatorul de uzură 3.2

Indicatorul intervalor de service 3.1

Indicatorul kilometrilor 3.1

Indicatorul multifuncțional 3.1

**Indicatorul sistemului de control a
pneurilor** 3.1

Indicatorul temperaturii lichidului de răcire

Indicatorul 3.1

Indicație de mediu

Evitați poluarea mediului
înconjurător 3.2

Indicații de mediu

Evitați poluarea 3.2

Indicații de siguranță

Airbag-uri 2.1
Airbag-uri frontale 2.1
Airbag-uri laterale 2.1
Airbag-uri pentru cap 2.1

Dezactivarea airbag-ului frontal al pasagerului din dreapta 2.1
Dispozitiv de tensionare 2.1
Folosirea centurilor de siguranță 2.1
Folosirea scaunelor pentru copii 2.1
Temperatura lichidului de răcire 3.1

Inelul de remorcare 3.2

Infoservice 3.1

Instalația de alarmă
dezactivarea 3.1

Instalația de avarie

Lampa de control 3.1

Instalația de avertizare antifurt 3.1
dezactivarea 3.1

Instalația de climatizare 3.1

Climatronic 3.1

Indicații generale 3.1

Instalația de frânare

Lampa de avertizare 3.1

Instalația de frână 3.2

Instalația de preîncălzire 3.1

Lampa de control 3.1

Instalația de semnalizare a remorcii

Lampa de control 3.1

Instalația de semnalizare avarie 3.1



Instalațiile automate de spălare 3.2
 Instalațiile de spălare 3.2
 Intervențiile în compartimentul motor 3.2

I

Înaintea fiecărei deplasări 2.1
 Încălțăminte 2.1
 Încălzire în staționare
 Telecomanda 3.1
 Încălzire suplimentară
 Fum 3.1
 Indicații de siguranță 3.1
 Încălzirea 3.1
 Încălzirea în staționare 3.1
 Încălzirea în staționare (Încălzirea suplimentară)
 Meniu 3.1
 programarea 3.1
 Încălzirea lunetei 3.1
 Climatic 3.1
 Climatronic 3.1
 Filamentele grilei de încălzire 3.2
 Încălzirea scaunelor 3.1
 Încălzirea suplimentară 3.1
 Închiderea centralizată 3.1
 Deschiderea separată a ușilor 3.1
 Închiderea confort
 Geamurile 3.1
 Trapa/Plafonul glisant 3.1
 Închiderea hayonului 3.1
 Încuietorile 3.2
 Îndepărțare
 Airbag-uri 2.1
 Dispozitiv de tensionare 2.1
 Înlocuirea 3.2
 Înlocuirea bateriei
 Telecomanda 3.1
 Înlocuirea becurilor 3.2
 Înlocuirea garniturilor de frână 3.2
 Înlocuirea roții 3.2
 Întrerupătoare
 Întrerupătoare de lumini 3.1
 Întreținere
 Airbag-uri 2.1
 Întreținerea autovehiculului
 În exterior 3.2
 Întreținerea și curățarea 3.2

J

Joja 3.2

L

La ce sunt necesare centurile de siguranță? 2.1
 Lamele ștergătoarelor de parbriz
 Curățarea 3.2
 Lampa de avertizare a centurii de siguranță 2.1
 Lampa de avertizare a sistemului de evacuare a gazelor
 Lampa de control 3.1
 Lampa de control 2.1
 Lampa din spațiul pentru picioare 3.1
 Lampa din torpedou 3.1
 Lampa interioară din față 3.1
 Lampa interioară spate 3.1
 Lampa pentru citit față 3.1
 Lanțuri pentru zăpadă 3.2
 Lanțurile pentru zăpadă 3.3
 Lămpile cu incandescență 3.2
 Lămpile de avertizare 3.1
 Lămpile de ceață din spate 3.1
 Lămpile de ceață spate
 Lampa de control 3.1
 Lămpile de control 3.1
 Lămpile pentru citit spate 3.1
 Leaving Home 3.1
 Lichidul de frână 3.2
 Înlocuirea 3.2
 Lampa de control 3.1
 Lichidul de răcire 3.2
 Lampa de control 3.1
 Lichidul de răcire a motorului 3.2
 Locuri 2.1
 Lumina de ceață spate 3.1
 Lumina de deplasare 3.1
 Lumina de drum 3.1
 Lampa de control 3.1
 Lumina de întâlnire 3.1
 Lumina de parcare 3.1
 Lumina de poziție 3.1
 Lumina de zi 3.1
 Lumini 3.1



Caietul 0.1 Indexul temelor tratate în manuale

Luminile & vizibilitatea

Meniu 3.1

Luminile de deplasare automate (ALS) 3.1

M

Materiale de întreținere 3.2

Meniu Confort 3.1

Meniu Încălzirea în staționare 3.1

Meniu Luminile & vizibilitatea 3.1

Meniu Setări 3.1

Meniu Statutul autoveh. 3.1

Meniurile

Exemplu pentru utilizare 3.1

MFA 3.1

Mobil 3.2

Modificarea unităților de măsură 3.1

Modificările 3.2

Modificările tehnice 3.2

Momente de strângere a șuruburilor de roată 3.3

Montarea dispozitivului de remorcare 3.2

Motor diesel

Utilizarea pe timpul iernii 3.2

Motorul

Rodajul 3.2

Mânerul ușii 3.1

N

Nivelul lichidului de răcire 3.2

Simbolul lichidului de răcire 3.1

Nivelul uleiului

Avertizare 3.1

Nivelul uleiului motor

Lampa de control 3.1

Nokia 6310i 3.1

Numărul de identificare 3.3

Numărul de identificare al autovehiculului 3.3

Numărul locurilor 2.1

Numărul sașιului 3.3

O

Oglinda

Oglinda pentru machiaj 3.1

Oglinda retrovizoare interioară 3.1

Oglinzi

Oglinzi laterale 3.1

Oglinzile

Oglinda retrovizoare interioară 3.1

Oprirea motorului 3.1

P

Parasolare

Trapa/plafonul glisant 3.1

Parasolarele 3.1

Parcarea 3.1

Pasagerii din spate

Vezi Poziția în scaun

Pasagerul dreapta

Vezi Poziția în scaun

Pedalele 2.1

Performanța la deplasare 3.3

Pierderi de lichid de răcire 3.2

Piese de schimb 3.2

Pilotul 3.1

Plăcuța cu datele autovehiculului 3.3

Plăcuța tip 3.3

Plăcuțele de frână

Avertizare 3.1

Plierea spătarului scaunului pasagerului din dreapta 3.1

Pneurile cu sens precizat de rotație 3.2

Pornirea motorului 3.1

După golirea rezervorului 3.1

Pornirea motorului diesel 3.1

Pornirea motorului pe benzină 3.1

Portbagaj exterior 3.1

Portbagajul 3.1

Portbagajul exterior 3.1

Portbagajul exterior - Economisire de carburant 3.1

Poziția în scaun

Conducătorul 2.1

Pasager 2.1

Pasagerul din dreapta 2.1

Poziția incorrectă în scaun 2.1

Poziția pasagerilor 2.1

Presiunea din pneuri 3.2, 3.3

Presiunea uleiului motor

Lampa de control 3.1



Prezentare generală
 Aparatele de bord 3.1
 Tabloul cu instrumente 3.1
 Volanul multifuncțional 3.1
 Prezentare generală a compartimentului motorului 3.3
 Prezentarea
 Lămpile de avertizare 3.1
 Lămpile de control 3.1
 Prezoane antifurt 3.2
 Prezoanele de roată 3.2
 Momentul de strângere 3.2
 Prezoanele de roată antifurt 3.2
 Prinzipiul fizic al unui accident frontal 2.1
 Prizete 3.1
 Programul electronic de stabilitate 3.2
 Descriere 3.1
 Lampa de control 3.1
 Programul electronic de stabilizare 3.1
 Lampa de control 3.1
 Protecția la remorcare 3.1
 Protecția podelei 3.2
 Protejarea cu centura de siguranță 2.1

R

Raftul din portbagaj 3.1
 Recircularea aerului
 Climatronic 3.1
 Instalația de climatizare manuală 3.1
 Regimul de funcționare (încălzirea suplimentară) 3.1
 Reglarea corectă a tetierelor 2.1
 Reglarea dinamică a farurilor 3.1
 Reglarea electrică a scaunului 3.1
 Vezi de asemenea Reglarea scaunelor
 Reglarea farurilor 3.1
 Reglarea limbii 3.1
 Reglarea orei 3.1
 Reglarea pe înălțime a centurii 2.1
 Reglarea scaunelor 3.1
 Reglarea scaunului 3.1
 electrică 3.1
 Reglarea suportului lombar 3.1
 Reglarea volanului în înălțime 3.1
 Remorcarea 3.2
 Reparații
 Airbag-uri 2.1

Reparații 3.2
 Rezerva de carburant
 Avertizare 3.1
 Lampa de control 3.1
 Rezerva de combustibil
 Indicatorul 3.1
 Rezervorul
 Deschiderea clapetei rezervorului 3.2
 Ridicare autovehiculului 3.2
 Ridicare autovehiculului cu cricul 3.2
 Roata de rezervă 3.2
 Rodajul
 Garniturile de frână 3.2
 Motorul 3.2
 Pneurile 3.2
 Rodajul pneurilor 3.2
 Roți și anvelope
 Dimensiuni 3.2
 Roțile 3.2, 3.3

S

Sarcina pe plafon 3.1
 Sarcinile pe remorcă 3.3
 Scaun pentru copii
 Grupa 0 și 0+ 2.1
 Grupa 1 2.1
 Grupa 2 2.1
 Grupa 3 2.1
 Sistem ISOFIX 2.1
 Scaunele din față 3.1
 Scaunele din față cu încălzire 3.1
 Scaunele pentru copii 2.1
 Scaunul pentru copii
 Fixarea 2.1
 Indicații de siguranță 2.1
 Pe scaunul pasagerului din dreapta 2.1
 Sistemul ISOFIX 2.1
 Scaunul pentru copii ISOFIX cu centură de fixare superioară 2.1
 Schema pozițiilor de selectare 3.1
 Schimbătorul de CD-uri 3.1
 Scoaterea capacelor prezoanelor de roată 3.2
 Scrumiera din față 3.1
 Scrumiera din spate 3.1
 Scule 3.2



Caietul 0.1 Indexul temelor tratate în manuale

Selectarea treptelor de viteză
Vezi Cutie de viteze mecanică

Semnal acustic 2.1

Semnalele de apel 3.1

Semnalizarea confort 3.1

Semnalizatoare 3.1

Lampa de control 3.1

Semnalizatoarele

Lampa de control 3.1

Senzor de ploaie 3.1

Sertare 3.1

Servodirecția electrică

Lampa de control 3.1

Servolectric

Lampa de control 3.1

Servofrâna 3.2

Setări

Meniul 3.1

Setul pentru repararea penelor 3.2

Siguranța copiilor 2.1

Siguranța pentru copii 3.1

Siguranța safe 3.1

Siguranțele 3.2

Sistem ISOFIX 2.1

Sistemul airbag 2.1

Airbag-ul pentru cap 2.1

Airbag-uri frontale 2.1

Airbag-uri laterale 2.1

Lampa de control 2.1

Sistemul anti-blocare

Lampa de control 3.1

Sistemul antiblocare 3.2

Sistemul de control al tracțiunii 3.2

Soluția pentru spălarea geamurilor 3.2

Spălarea autovehiculului 3.2

Spălarea cu aburi 3.2

Spălarea geamurilor 3.2

Spălarea manuală 3.2

Spălarea manuală a autovehiculului 3.2

Spălarea oglinzelor laterale 3.2

Spălarea sub presiune 3.2

Specificația uleiului motor 3.3

Statutul autoveh. 3.1

Statutul autovehiculului 3.1

Substanță de vulcanizare 3.2

Substanțele de curățare 3.2

Suport pentru dozele de băutură cu desfăcător pentru sticle 3.1

Suportul pentru băuturi în consola centrală 3.1

Suportul pentru băuturi spate 3.1

Suportul portbagajului 3.1

Suportul telefonului 3.1

Supravegherea interioară dezactivarea 3.1

S

Ștergătoarele de lunetă 3.1

Ștergătoarele de parbriz 3.1

Funcția-larnă 3.1

Înlocuirea lamelor ștergătoarelor de lunetă 3.2

Înlocuirea lamelor ștergătoarelor de parbriz 3.2

Pozitia service 3.1

Ștergător de parbriz

Senzor de ploaie 3.1

Ștergere temporizată a parbrizului 3.1

Ștergerea și spălarea automată a lunetei 3.1

Ștergerea și spălarea automată a parbrizului 3.1

Șuruburi de roată 3.3

T

Tabloul cu instrumente 3.1

Tasta pentru închiderea centralizată 3.1

Telecomanda 3.1

Înlocuirea bateriei 3.1

Sincronizarea 3.1

Telecomandă

Încălzirea în staționare 3.1

Telefon

Adaptare 3.1

Telefon auto 3.2

Telefon mobil 3.2

Telefonul

Montaj fix 3.1

utilizarea 3.1

Temperatura lichidului de răcire

Indicații de siguranță 3.1

Simbolul lichidului de răcire 3.1

**T**

- Tetiere
 - demontare 3.1
 - reglare 3.1
 - Reglarea corectă 3.1
- Tetierele anti-crash 2.1
- Texte de avertizare în display 3.1
- Texte informative în display 3.1
- Timpii de preselectare (încălzirea suplimentară) 3.1
- Tire Fit (Setul pentru repararea penelor) 3.2
- TMS 3.2
- Ton de avertizare 3.1
- Torpedo 3.1
- Tractarea 3.2
- Trapa 3.1**
- Trapa/plafonul glisant 3.1
- Treapta pentru mersul înapoi
 - Cutie de viteze mecanică 3.1
- Triunghiul reflectorizant 3.1
- Trusa de prim ajutor 3.1
- Trusa de scule
 - Amplasare 3.2
- Turometrul 3.1

U

- Uleiul 3.2
- Uleiul de motor 3.2
 - Înlocuirea 3.2
 - Specificațiile 3.2
 - Verificarea nivelului uleiului 3.2
- Uleiul motor 3.3
 - Completarea 3.2

Ușile

- Lampa de control 3.1
- Utilizarea pe timpul iernii
 - Motor diesel 3.2
- Utilizarea remorcii 3.2
- Uzura garniturilor de frână
 - Lampa de control 3.1

V

- Ventilarea indirectă 3.1
- Verificarea nivelului acidului 3.2
- Verificarea nivelului uleiului 3.2
- Viteza de croazieră 3.1
 - Lampa de control 3.1
- Viteza medie 3.1
- Volanul 3.1
 - Tastele 3.1
- Volanul multifuncțional 3.1
- Vopseaua autovehiculului
 - Conservarea 3.2
 - Lustruirea 3.2
 - Materialele de curățare 3.2
- Vulcanizarea și umflarea pneului 3.2

Y

- Yalele ușilor 3.2

Z

- Ziua săptămânii (încălzirea în staționare) 3.1
- Zumzet 3.1

