



# ETKA Symbole

Modell	Jahr	HG	UG	Bildtafel	Fgst-Nr.	Update		
OCT	00	1	99	199-20		64	20:49	17.04.2004

## Z E I C H E N E R K L A E R U N G - S Y M B O L E

### Symbole

- X in der Spalte Stueck bedeutet: nach Bedarf
- \* in der Spalte Stueck bedeutet: laufende Meter
- \* vor der Originalteile-Nummer bedeutet: Teil ist auch in einem Reparatursatz lieferbar.
- \* hinter einer Motor-, Getriebe-, Fahrgestell- oder Fertigungs-Nummer bedeutet: geschaeztzte Nummer; endgueltige Nummer wird nach Moeglichkeit nachgetragen.
- > vor der ORIGINAL TEILE Nummer bedeutet: Teil ist auch im Austausch lieferbar. Beachten Sie bitte: Die Original Teile Nummer und der Lieferumfang koennen abweichen.
- # vor der ORIGINAL TEILE Nummer bedeutet: Lieferbares Austauschteil, fuer das ein entsprechendes ALT-TEIL zurueckgegeben werden muss.
- FI Die 'FI' Ergebnisse innerhalb des ETKA sind Vorschlaege, welche auf Richtigkeit durch den Anwender zu ueberpruefen sind.
- B vor der Originalteile-Nummer bedeutet: Bestandteil des Bonus-Sortimentes (nur Deutschland)
- C vor der Originalteile-Nummer bedeutet: Classic-Part, zu bestellen bei: Volkswagen-Audi Classic Parts Center, Fax:05361-308577-77  
Tel.:Luftg. Fhrz. 05361-308577-11 / wasserg. Fhrz. 05361-308577-22
- F vor der Originalteile-Nummer bedeutet: FAHRZEUG-INTELLIGENTES-BAUTEIL
- N vor der Originalteile-Nummer bedeutet: Teil ist auch im Norm- und Kleinteile-Sortiment enthalten.
- + vor der Originalteile-Nummer bedeutet: Mehr als eine Bedeutung, siehe Kennzeichen B, C, F oder N bzw. Teileinformation.
- ( ) in der Spalte BILD bedeutet: Teil ist nicht bildlich dargestellt, entspricht jedoch der Abbildung ohne Klammer.
- >> in der Spalte BENENNUNG oder BEMERKUNG bei FAHRGESTELL-, GETRIEBE-, MOTOR- oder FERTIGUNGS-NUMMER bedeutet: AB bzw. BIS
- F in der Spalte BENENNUNG bedeutet: FAHRGESTELL-NUMMER oder FERTIGUNGS-NUMMER
- G in der Spalte BENENNUNG oder BEMERKUNG bedeutet: GETRIEBE-NUMMER
- M in der Spalte BENENNUNG oder BEMERKUNG bedeutet: MOTOR-NUMMER
- M in der Spalte Modell/Kennbuchstabe bedeutet: MEHR- oder Minderausstattung
- S in der Spalte Modell/Kennbuchstabe bedeutet: SONDERAKTION oder SONDERAUSSTATTUNG.



# ETKA Symbole

Modell	Jahr	HG	UG	Bildtafel	Fgst.-Nr.	Update		
OCT	00	1	99	199-20		64	20:49	17.04.2004

. PR- in der Spalte Modell/Kennbuchstabe bedeutet: PRIMAER-AUSSTATTUNG

. MM bedeutet: MILLIMETER

. LLKG bedeutet: LINKSLENKUNG

. RLKG bedeutet: RECHTSLENKUNG

. , KOMMA: In der Spalte BEMERKUNG und/oder MODELL bedeutet:  
Es folgt eine Aufzaehlung.

. ; SEMIKOLON: In der Spalte BEMERKUNG und/oder MODELL bedeutet:  
Trennung der Angaben.

. : DOPPELPUNKT: In der Spalte MODELL bedeutet: Die Angaben vor und  
hinter dem Doppelpunkt stehen in einer Zwangsverknuepfung.

. / SCHRAEGSTRICH: In der Spalte MODELL bedeutet: Die Angaben vor und  
hinter dem Schraegstrich stehen in einer Zwangsverknuepfung.

. 4S 4-Gang-Schaltgetriebe

. 5S 5-Gang-Schaltgetriebe

. 6S 6-Gang-Schaltgetriebe

. 3A 3-Gang-Automatikgetriebe

. 4A 4-Gang-Automatikgetriebe

. 5A 5-Gang-Automatikgetriebe

. SA Automaticgetriebe, stufenlos

. HA Hinterachsgetriebe

. VA Vorderachsgetriebe

. ----- Viereckiger Rahmen mit Positionsnummern um mehrere Abbildungen

! ! bedeutet: Alle sich in dem Rahmen befindenden Teile sind auch als

! ! Zsb. (Zusammenbau) im Originalteile-Programm

-----

Keine Bezeichnung in der Spalte MODELL/KENNBUCHSTABE bedeutet:  
Fuer alle Modelle bzw. Kennbuchstaben